



Casier à tasses (16 compartiments)



Product specificaties

Dimensions externes (L x L x H)	500 × 500 × 100 mm
Poignées	Ouvertes, donc plus facile à porter
Parois laterales	Ouvertes, pour un rinçage optimal et un sècheage plus rapide
Matériaux	PP
Numéro d'article	50.NK.100.44
Couleur	Bleu
Fond	Ouvert et spécialement renforcé, idéal pour manipulation par machines de transport avec crochets
Hauteur maximale du verre	73

Eigenschappen

Convient pour une utilisation dans les lave-vaisselle à convoyeur équipés de crochets de transport.

Les casiers lave-vaisselle sont à utiliser comme casier de lavage et comme casier de stockage.

Casier à tasses muni d'une séparation de 4 x 4 compartiments, pour 16 tasses.

Le casier est muni sur 4 côtés d'emplacements pour clips de couleur prévus pour indiquer du contenu, etc.

Omschrijving

Casier à tasses (500 x 500 x H 100 mm), équipé d'une séparation en 4 x 4 compartiments, pour 16 bols à soupe ou tasses à café. Les casiers peuvent être utilisés comme paniers de lavage, mais aussi comme paniers de stockage et de transport. Le casier est équipé de supports pour clips de couleur sur les 4 côtés. Le fond est ouvert et spécialement renforcé ; cela le rend adapté à une utilisation dans des machines de transport de paniers avec des crochets de transport. Les carsiers latérales ont une construction ouverte pour un résultat de rinçage optimal et un processus de séchage plus rapide.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

